

Fernsehen			
Taste	TV-Anzeige	Hauptmenü	Menü Kanäle
⓪	VDR ausschalten		
● RECORD	Aufzeichnen		
■ STOP	Time Shift beenden		
PAUSE	Time Shift starten/Pause/Wiedergabe		
◀ REW	schnell zurück		
▶ FWD	schnell vor		
▶ PLAY	Wiedergabe		
◀ ZURÜCK	Time Shift beenden		
i info	→ Kanäle	→ TV-Anzeige	→ Hauptmenü
▲	Kanal +	Menü Eintrag +	
▶ SKIP			
▼	Kanal -	Menü Eintrag -	
◀ REPLAY			
◀	Menü Seite +		
▶	Menü Seite -		
OK	Programm-Info	Eintrag auswählen	Kanal auswählen
VOL +	lauter		
VOL -	leiser		
START	→ Hauptmenü	→ TV-Anzeige (Menü aus)	
CH/PG +	Kanal +		
CH/PG -	Kanal -		
TON AUS	Ton aus/an		
TV AUFZ.GEN	→ Aufzeichnungen		
EPG	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
LIVE TV	→ TV-Anzeige		
DVD MENÜ	→ DVD-Wiedergabe		
Ziffern 0...9	Kanalauswahl	Eintrag 0...9 auswählen	0: Sortierung ändern
*	→ Bilder anzeigen		
#	→ Timer		
LÖSCHEN	→ MPlayer		
EINGABE	→ MP3-Wiedergabe		
VIDEOTEXT	→ Videotext		
rot	→ Aufzeichnungen		
grün	→ Programm		
gelb	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
blau	→ Timer		
Sonstige Infos:	-		

## VDR-Kurzanleitung

Aufzeichnung wiedergeben/schneiden	
Taste	Wiedergabe/Schnitt
■ STOP	→ TV-Anzeige
PAUSE	Pause/Wiedergabe
◀ REW	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
▶ FWD	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
▶ PLAY	Wiedergabe
◀ ZURÜCK	→ TV-Anzeige / Aufzeichnungen
▲	Wiedergabe
▶ SKIP	Wiedergabe
▼	Pause/Wiedergabe
◀ REPLAY	Wiedergabe
◀	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
▶	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
OK	Fortschritts- und Schnittmarkenanzeige an/aus
VOL +	lauter
VOL -	leiser
START	→ Hauptmenü (an/aus)
TON AUS	Ton aus/an
TV AUFZ.GEN	→ Aufzeichnungen
LIVE TV	→ TV-Anzeige
0	Schnittmarke setzen/löschen
4	Schnittmarke nach hinten schieben
6	Schnittmarke nach vorne schieben
7	Zur vorigen Schnittmarke springen
9	Zur nächsten Schnittmarke springen
8	Wiedergabe bei nächster Schnittmarke fortsetzen
2	Schneideprozess starten (Kopie anlegen)
rot	zu Zeitpunkt springen (Zeit eingeben, dann ▶ PLAY)
grün	1 min. zurück
gelb	1 min. vor
blau	→ TV-Anzeige, Wiedergabeposition abspeichern
Sonstige Infos:	-

Multimedia-Wiedergabe (Medien)					
Taste	DVD-Wiedergabe	DVD-Menü	Audio-Wiedergabe	Video-Wiedergabe	Bilder anzeigen
⓪					
● RECORD					
■ STOP	→ TV-Anzeige				
PAUSE	Pause/Wiedergabe		Pause/Wiedergabe		Diashow stopp/weiter
◀ REW	Wiedergabe langsamer		Wiedergabe langsamer		Diashow start/langsamer
▶ FWD	Wiedergabe schneller		Wiedergabe schneller		Diashow start/schneller
▶ PLAY	Wiedergabe		Wiedergabe		Diashow starten
◀ ZURÜCK	→ TV-Anzeige		Dateiliste		Bilderliste
i info	DVD-Info				
▲	Wiedergabe		Menü Eintrag +		5 Bilder +
▶ SKIP	nächstes Kapitel		Menü Eintrag +		Bild +
▼	Pause/Wiedergabe		Menü Eintrag -		5 Bilder -
◀ REPLAY	voriges Kapitel		Menü Eintrag -		Bild -
◀	Wiedergabe langsamer		Menü Eintrag links		Bild -
▶	Wiedergabe schneller		Menü Eintrag rechts		Bild +
OK	DVD-Info		Eintrag auswählen		OSD-Info an/aus
VOL +	lauter				
VOL -	leiser				
START					
CH/PG +					
CH/PG -					
TON AUS					
TV AUFZ.GEN					
EPG					
LIVE TV					
DVD MENÜ					
0					
1	20 sec. zurück				20 sec. zurück
3	20 sec. vor				20 sec. vor
2	nächster Untertitel				nächster Untertitel
5	voriger Untertitel				voriger Untertitel
6	nächstes Kapitel				
4	voriges Kapitel				
9	nächster Titel				
7	voriger Titel				
*					
#					
LÖSCHEN					
EINGABE	Zufällige Titelauswahl an/aus				
VIDEOTEXT					
rot	DVD-Menü (?)		Playlist anzeigen bzw. zum Anfang springen		
grün	1 min. zurück		1 min. zurück		
gelb	1 min. vor		1 min. vor		Bild löschen
blau	→ TV-Anzeige		→ TV-Anzeige		
Sonstige Infos:	Ein Verändern der Multimedia-Dateien auf der Festplatte (Löschen, Playlist bearbeiten usw.) ist nicht erlaubt (Datei-Zugriffsrechte).				