

Fernsehen			
Taste	TV-Anzeige	Hauptmenü	Menü Kanäle
⓪	VDR ausschalten		
RECORD	Aufzeichnen		
STOP	Time Shift beenden		
PAUSE	Time Shift starten/Pause/Wiedergabe		
REW	schnell zurück		
FWD	schnell vor		
PLAY	Wiedergabe		
ZURÜCK	Time Shift beenden		
i info	↻ Kanäle	↻ TV-Anzeige	↻ Hauptmenü
▲	Kanal +	Menü Eintrag +	
▶ SKIP			
▼	Kanal -	Menü Eintrag -	
◀ REPLAY			
◀	Menü Seite +		
▶	Menü Seite -		
OK	Programm-Info	Eintrag auswählen	Kanal auswählen
VOL +	lauter		
VOL -	leiser		
START	↻ Hauptmenü	↻ TV-Anzeige (Menü aus)	
CH/PG +	Kanal +		
CH/PG -	Kanal -		
TON AUS	Ton aus/an		
TV AUFZGEN	↻ Aufzeichnungen		
EPG	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
LIVE TV	↻ TV-Anzeige		
DVD MENÜ	↻ DVD-Wiedergabe		
Ziffern 0...9	Kanalauswahl	Eintrag 0...9 auswählen	0: Sortierung ändern
*	↻ Bilder anzeigen		
#	↻ Timer		
LÖSCHEN	↻ MPlayer		
EINGABE	↻ MP3-Wiedergabe		
VIDEOTEXT	↻ Videotext		
rot	↻ Aufzeichnungen		
grün	↻ Programm		
gelb	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
blau	↻ Timer		
Sonstige Infos:	-		

VDR-Kurzanleitung

Aufzeichnung wiedergeben/schneiden	
Taste	Wiedergabe/Schnitt
STOP	↻ TV-Anzeige
PAUSE	Pause/Wiedergabe
REW	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
FWD	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
PLAY	Wiedergabe
ZURÜCK	↻ TV-Anzeige / Aufzeichnungen
▲	Wiedergabe
▶ SKIP	↻ TV-Anzeige
▼	Pause/Wiedergabe
◀ REPLAY	↻ TV-Anzeige
◀	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
▶	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
OK	Fortschritts- und Schnittmarkenanzeige an/aus
VOL +	lauter
VOL -	leiser
START	↻ Hauptmenü (an/aus)
TON AUS	Ton aus/an
TV AUFZGEN	↻ Aufzeichnungen
LIVE TV	↻ TV-Anzeige
0	Schnittmarke setzen/löschen
4	Schnittmarke nach hinten schieben
6	Schnittmarke nach vorne schieben
7	Zur vorigen Schnittmarke springen
9	Zur nächsten Schnittmarke springen
8	Wiedergabe bei nächster Schnittmarke fortsetzen
2	Schneidprozess starten (Kopie anlegen)
rot	zu Zeitpunkt springen (Zeit eingeben, dann ▶ PLAY)
grün	1 min. zurück
gelb	1 min. vor
blau	↻ TV-Anzeige, Wiedergabeposition abspeichern
Sonstige Infos:	-

Kanalliste	
DVB-T München	
1	Das Erste
2	arte
3	Phoenix
4	EinsPlus
5	RTL2
6	Super RTL
7	VOX
8	RTL
9	ZDF
10	Info/3sat
11	Doku/KiKa
12	N24
13	ProSieben
14	kabel eins
15	Sat.1
16	Bayerisches FS
17	BR-alpha
18	SÜDWEST BW
20	Eurosport
21	TELE 5
22	HSE24
23	München TV

Multimedia-Wiedergabe (Medien)					
Taste	DVD-Wiedergabe	DVD-Menü	Audio-Wiedergabe	Video-Wiedergabe	Bilder anzeigen
⓪					
RECORD					
STOP	↻ TV-Anzeige				
PAUSE	Pause/Wiedergabe			Pause/Wiedergabe	Diashow anhalten/weiter
REW	Wiedergabe verlangsamen			Wiedergabe verlangsamen	Diashow starten/langsamer
FWD	Wiedergabe verschnellern			Wiedergabe verschnellern	Diashow starten/schneller
PLAY	Wiedergabe			Wiedergabe	Diashow starten
ZURÜCK	↻ TV-Anzeige		Dateiliste		Bilderliste
i info					
▲	Wiedergabe	Menü Eintrag +	Wiedergabe nächster Titel		5 Bilder +
▶ SKIP					
▼	Pause/Wiedergabe	Menü Eintrag -	Pause/Wiedergabe		5 Bilder -
◀ REPLAY					
◀	Wiedergabe verlangsamen	Menü Eintrag links	Titelanfang/voriger Titel	Wiedergabe verlangsamen	Bild -
▶	Wiedergabe verschnellern	Menü Eintrag rechts	nächster Titel	Wiedergabe verschnellern	Bild +
OK	DVD-Info	Eintrag auswählen	OSD-Info an/aus		
VOL +					
VOL -					
START					
CH/PG +					
CH/PG -					
TON AUS					
TV AUFZGEN					
EPG					
LIVE TV					
DVD MENÜ					
0					
1	20 sec. zurück	Ziffern 0...9: Titel aus Playlist auswählen		20 sec. zurück	
3	20 sec. vor			20 sec. vor	
2	nächster Untertitel			nächster Untertitel	
5	voriger Untertitel			voriger Untertitel	
6	nächstes Kapitel				
4	voriges Kapitel				
9	nächster Titel				
7	voriger Titel				
*					
#					
LÖSCHEN	Zufällige Titelauswahl an/aus				
EINGABE					
VIDEOTEXT					
rot	DVD-Menü (?)	Playlist anzeigen bzw. zum Start des Videos springen			
grün	1 min. zurück				1 min. zurück
gelb	1 min. vor				1 min. vor
blau	↻ TV-Anzeige	↻ TV-Anzeige			
Sonstige Infos:	-				