

Fernsehen			
Taste	TV-Anzeige	Hauptmenü	Menü Kanäle
⓪	VDR ausschalten		
● RECORD	Aufzeichnen		
■ STOP	Time Shift beenden		
⏸ PAUSE	Time Shift starten/Pause/Wiedergabe		
⏮ REW	schnell zurück		
⏭ FWD	schnell vor		
▶ PLAY	Wiedergabe		
⏪ ZURÜCK	Time Shift beenden	TV-Anzeige	Hauptmenü
i info	Kanäle		
▲	Kanal +	Menü Eintrag +	
▼	Kanal -	Menü Eintrag -	
⏮ REPLAY		Menü Seite +	
▶		Menü Seite -	
OK	Programm-Info	Eintrag auswählen	Kanal auswählen
VOL +	lauter		
VOL -	leiser		
START	Hauptmenü	TV-Anzeige (Menü aus)	
CH/PG +	Kanal +		
CH/PG -	Kanal -		
TON AUS	Ton aus/an		
TV AUFZ.GEN	Aufzeichnungen		
EPG	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
LIVE TV	TV-Anzeige		
DVD MENÜ	DVD-Wiedergabe		
Ziffern 0..9	Kanalauswahl	Eintrag 0..9 auswählen	0: Sortierung ändern
*	Bilder anzeigen		
#	Timer		
LÖSCHEN	MPlayer		
EINGABE	MP3-Wiedergabe		
VIDEOTEXT	Videotext		
rot	Aufzeichnungen		
grün	Programm		
gelb	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
blau	Timer		
Sonstige Infos:	-		

Bilder anzeigen			
Taste	Einzelbilder	Zoom	3x3-Anzeige
■ STOP	TV-Anzeige		
⏸ PAUSE	Diashow anhalten/weiter		
▶ PLAY	Diashow starten		
⏪ ZURÜCK	TV-Anzeige	Zoom -	Originalbild anzeigen
▲	3 Bilder +	Bildausschnitt hoch	-
▼	3 Bilder -	Bildausschnitt runter	-
⏮ REPLAY	Bild -	Bildausschnitt links	Bildgruppe (9 Bilder) -
▶	Bild +	Bildausschnitt rechts	Bildgruppe (9 Bilder) +
OK	OSD-Info/Fortschrittsanzeige an/aus		
START	Hauptmenü		
CH/PG +	TV-Anzeige		
CH/PG -	TV-Anzeige		
Ziffern 0..9	9 5 Bilder +	-	0 Originalbild anzeigen
	7 5 Bilder -	-	1
	0 Originalbild anzeigen	-	2
	1 90° + drehen	-	3
	3 90° - drehen	-	4
	5 Diashow schneller	-	5
	6 Diashow langsamer	-	6
	7 Zoom	Zoom +	7
	8 3x3	Zoom -	8
	9	-	9
rot	Befehlsmenü öffnen		
grün	-		
gelb	-		
blau	TV-Anzeige		
Sonstige Infos:	Wegen der bescheidenen Rechenleistung fordert das Plugin etwas Geduld.		

VDR-Kurzanleitung

MP3-Wiedergabe		
Taste	Wiedergabe ohne Liste	Wiedergabe mit Liste
■ STOP	TV-Anzeige	
⏸ PAUSE	Pause/Wiedergabe	
⏮ REW	schnell zurück	
⏭ FWD	schnell vor	
▶ PLAY	Wiedergabe	
⏪ ZURÜCK	TV-Anzeige	
▲	nächster Titel	
▼	Titelanfang/voriger Titel	
⏮ REPLAY	schnell zurück	Liste Seite +
▶	schnell vor	Liste Seite -
OK	Fortschrittsanzeige/Liste an/aus	
VOL +	lauter	
VOL -	leiser	
START	Hauptmenü (an/aus)	
TON AUS	Ton aus/an	
Ziffern 0..9	Titelauswahl	
rot	innerhalb des Liedes zu Zeitpunkt springen	
grün	Endloswiedergabe/zufällige Titelauswahl an/aus	
gelb	Pause/Wiedergabe fortsetzen	
blau	TV-Anzeige	
Sonstige Infos:	Bei der Titelauswahl im Hauptmenü werden alle Wiedergabelisten angezeigt. Über Blättern kann man direkt Dateien aus dem Dateisystem wiedergeben. Über Edit lassen sich die Wiedergabelisten editieren, die Änderungen können aber nicht gespeichert werden (Dateizugriffsrechte). Die Pause-Funktion funktioniert nicht immer.	

Aufzeichnung wiedergeben/schneiden	
Taste	Wiedergabe/Schnitt
■ STOP	TV-Anzeige
⏸ PAUSE	Pause/Wiedergabe
⏮ REW	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
⏭ FWD	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
▶ PLAY	Wiedergabe
⏪ ZURÜCK	TV-Anzeige / Aufzeichnungen
▲	Wiedergabe
▼	Pause/Wiedergabe
⏮ REPLAY	Pause/Wiedergabe
⏮	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
▶	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
OK	Fortschritts- und Schnittmarkenanzeige an/aus
VOL +	lauter
VOL -	leiser
START	Hauptmenü (an/aus)
TON AUS	Ton aus/an
TV AUFZ.GEN	Aufzeichnungen
LIVE TV	TV-Anzeige
0	Schnittmarke setzen/löschen
4	Schnittmarke nach hinten schieben
6	Schnittmarke nach vorne schieben
7	Zur vorigen Schnittmarke springen
9	Zur nächsten Schnittmarke springen
8	Wiedergabe bei nächster Schnittmarke fortsetzen
2	Schneideprozess starten (Kopie anlegen)
rot	zu Zeitpunkt springen (Zeit eingeben, dann ▶ PLAY)
grün	1 min. zurück
gelb	1 min. vor
blau	TV-Anzeige, Wiedergabeposition abspeichern
Sonstige Infos:	-

DVD-Wiedergabe		
Taste	Wiedergabe	DVD-Menü
■ STOP	TV-Anzeige	
⏸ PAUSE	Pause/Wiedergabe	
⏮ REW	schnell zurück	-
⏭ FWD	schnell vor	
▶ PLAY	Wiedergabe	
⏪ ZURÜCK	TV-Anzeige	
▲	Wiedergabe	Menü Eintrag +
▼	Pause/Wiedergabe	Menü Eintrag -
⏮ REPLAY	schnell zurück	Menü Eintrag links
▶	schnell vor	Menü Eintrag rechts
OK	Fortschrittsanzeige	Eintrag auswählen
VOL +	lauter	-
VOL -	leiser	-
START	Hauptmenü (an/aus)	
CH/PG +	nächster Titel	TV-Anzeige
CH/PG -	voriger Titel	
TON AUS	Ton aus/an	-
Ziffern 0..9	5 DVD-Hauptmenü	2 Menü Eintrag +
	8 DVD-Titelmenü	8 Menü Eintrag -
	0 DVD-Audiomenü	4 Menü Eintrag links
	2 nächster Untertitel	6 Menü Eintrag rechts
	3 nächster Blickwinkel	5 Eintrag auswählen
	4 voriges Kapitel	
	6 nächstes Kapitel	
	7 voriger Titel	
	9 nächster Titel	
rot	zu Zeitpunkt springen	Menü verlassen
grün	1 min. zurück	voriger Titel
gelb	1 min. vor	nächster Titel
blau	zu Titel springen	zu Titel springen
Sonstige Infos:	-	

Kanalliste	
DVB-T München	
1	Das Erste
2	arte
3	Phoenix
4	EinsPlus
5	RTL2
6	Super RTL
7	VOX
8	RTL
9	ZDF
10	Info/3sat
11	Doku/KiKa
12	N24
13	ProSieben
14	kabel eins
15	Sat.1
16	Bayerisches FS
17	BR-alpha
18	SÜDWEST BW
19	hr-fernsehen
20	Eurosport
21	TELE 5
22	HSE24
23	München TV