

Fernsehen			
Taste	TV-Anzeige	Hauptmenü	Menü Kanäle
⊙	VDR ausschalten		
RECORD	Aufzeichnen		
STOP	Time Shift beenden		
PAUSE	Time Shift starten/Pause/Wiedergabe		
REW	schnell zurück		
FWD	schnell vor		
PLAY	Wiedergabe		
ZURÜCK	Time Shift beenden	TV-Anzeige	Hauptmenü
i info	Kanäle		
▲	Kanal +	Menü Eintrag +	
▶ SKIP			
▼	Kanal -	Menü Eintrag -	
◀ REPLAY			
◀		Menü Seite +	
▶		Menü Seite -	
OK	Programm-Info	Eintrag auswählen	Kanal auswählen
VOL +	lauter		
VOL -	leiser		
START	Hauptmenü	TV-Anzeige (Menü aus)	
CH/PG +	Kanal +		
CH/PG -	Kanal -		
TON AUS	Ton aus/an		
TV AUFZ.GEN	Aufzeichnungen		
EPG	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
LIVE TV	TV-Anzeige		
DVD MENÜ	DVD-Wiedergabe		
Ziffern 0..9	Kanalauswahl	Eintrag 0..9 auswählen	0: Sortierung ändern
*	Bilder anzeigen		
#	Timer		
LÖSCHEN	MPlayer		
EINGABE	MP3-Wiedergabe		
VIDEOTEXT	Videotext		
rot	Aufzeichnungen		
grün	Programm		
gelb	EPG-Informationen zur laufenden Sendung		
blau	Timer		
Sonstige Infos:	-		

VDR-Kurzanleitung

Aufzeichnung wiedergeben/schneiden	
Taste	Wiedergabe/Schnitt
STOP	TV-Anzeige
PAUSE	Pause/Wiedergabe
REW	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
FWD	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
PLAY	Wiedergabe
ZURÜCK	TV-Anzeige / Aufzeichnungen
▲	Wiedergabe
▶ SKIP	
▼	Pause/Wiedergabe
◀ REPLAY	
◀	schnell (bzw. langsam nach Pause) zurück
▶	schnell (bzw. langsam nach Pause) vor
OK	Fortschritts- und Schnittmarkenanzeige an/aus
VOL +	lauter
VOL -	leiser
START	Hauptmenü (an/aus)
TON AUS	Ton aus/an
TV AUFZ.GEN	Aufzeichnungen
LIVE TV	TV-Anzeige
0	Schnittmarke setzen/löschen
4	Schnittmarke nach hinten schieben
6	Schnittmarke nach vorne schieben
7	Zur vorigen Schnittmarke springen
9	Zur nächsten Schnittmarke springen
8	Wiedergabe bei nächster Schnittmarke fortsetzen
2	Schneideprozess starten (Kopie anlegen)
rot	zu Zeitpunkt springen (Zeit eingeben, dann ▶ PLAY)
grün	1 min. zurück
gelb	1 min. vor
blau	TV-Anzeige, Wiedergabeposition abspeichern
Sonstige Infos:	-

Multimedia-Wiedergabe(Xine-Lib)				
Taste	DVD-Wiedergabe	DVD-Menü	Audio-/Video-Wiedergabe	Bilder anzeigen
⊙				
RECORD				
STOP	TV-Anzeige	TV-Anzeige		
PAUSE	Pause/Wiedergabe	Pause/Wiedergabe		
REW	Wiedergabe verlangsamen	Wiedergabe verlangsamen		
FWD	Wiedergabe verschnellern	Wiedergabe verschnellern		
PLAY	Wiedergabe	Wiedergabe		
ZURÜCK	TV-Anzeige	Dateiliste		
i info				
▲	Wiedergabe	Menü Eintrag +	nächster Titel	5 Bilder +
▶ SKIP				
▼	Pause/Wiedergabe	Menü Eintrag -	Titelanfang/voriger Titel	5 Bilder -
◀ REPLAY				
◀	Wiedergabe verlangsamen	Menü Eintrag links		Bild -
▶	Wiedergabe verschnellern	Menü Eintrag rechts		Bild +
OK	DVD-Info	Eintrag auswählen	OSD-Info an/aus	
VOL +				
VOL -				
START				
CH/PG +				
CH/PG -				
TON AUS				
TV AUFZ.GEN				
EPG				
LIVE TV				
DVD MENÜ				
0	Zufällige Titelauswahl			
1	20 sec. zurück	20 sec. zurück		
3	20 sec. vor	20 sec. vor		
2	nächster Untertitel	nächster Untertitel		
5	voriger Untertitel	voriger Untertitel		
6	nächstes Kapitel			
4	voriges Kapitel			
9	nächster Titel			
7	voriger Titel			
*				
#				
LÖSCHEN				
EINGABE				
VIDEOTEXT				
rot	DVD-Menü (?)	Playlist wiedergeben		
grün	1 min. zurück	1 min. zurück		
gelb	1 min. vor	1 min. vor		
blau	TV-Anzeige	TV-Anzeige		
Sonstige Infos:	-			

Kanalliste	
DVB-T München	
1	Das Erste
2	arte
3	Phoenix
4	EinsPlus
5	RTL2
6	Super RTL
7	VOX
8	RTL
9	ZDF
10	Info/3sat
11	Doku/KiKa
12	N24
13	ProSieben
14	kabel eins
15	Sat.1
16	Bayerisches FS
17	BR-alpha
18	SÜDWEST BW
19	hr-fernsehen
20	Eurosport
21	TELE 5
22	HSE24
23	München TV